


Beispiele für Typenschilder/Etiketten

	CUSTOMER P/N:	1.)
JIANGHAI P/N:	ECR1JBK102MLL751625	2.)
TYPE: CD	3.) 263	4.) 63 V 1000 5.) μ F
LOT NO:	6240400	7.)
INSPECTED BY:	06 9.)	QTY: 100 6.) PCS
SIZE:	16x25 10.)	DATE: 2006.03.09 8.)

Customer P/N:	1.)	JEB0571
Jianghai P/N:	2.)	ECG2DBP223QYE170B774
Type:	3.)	4.) 200 V 5.) 22000 μ F
CD	135	10.) 77 X 170
P/O:	9.)	Lot No: 7.) 71159
QTY:	16 6.)	DATE: 2007.01.24 8.)

- | | |
|--|---|
| 1.) Special – Code oder Kundenseriennummer (auf Anfrage) | 7.) Losnummer |
| 2.) Ordercode | 8.) Produktionsdatum |
| 3.) Serie | 9.) Kontrolliert durch |
| 4.) Spannung | 10.) Abmessungen des Kondensators in mm |
| 5.) Kapazität | |
| 6.) Verpackungseinheit = VPE | |